



## MANUAL DE USO CONTROL REMOTO



Modelo RC64L

## BOTONES CONTROL DE EQUIPO

- TV INPUT**  
Se utiliza para desplazarse a través de las diferentes opciones de entrada de video.
- FORMAT**  
Cambia entre los diferentes formatos HD disponibles en su televisor o LCD. Solamente funcionará con un decodificador HD de DIRECTV y un televisor o LCD HD.
- SWITCH DE EQUIPOS**  
Permite controlar el decodificador de DIRECTV y otros equipos como DVD, VHS o el televisor. (NOTA: Cada equipo debe ser programado individualmente).
- PWR**  
Enciende o apaga el equipo seleccionado con el switch de equipos. (NOTA: Si se apaga el equipo de DIRECTV antes de apagar el TV la pantalla quedará en negro o gris).
- DIRECTV & TV POWER**  
Enciende o apaga simultáneamente el decodificador de DIRECTV y el televisor. Dependerá del código configurado para su TV.
- MUTE**  
Interrumpe el audio del televisor o equipo que se está controlando. Se debe oprimir nuevamente para reactivar el volumen actual del audio.
- VOL**  
Ajusta el volumen una vez programado el modo de TV o del equipo de audio programado.
- FUNCIONES ADICIONALES**  
NOTA: LAS FUNCIONES QUE SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN, SÓLO ESTÁN DISPONIBLES EN ALGUNOS MODELOS DE DECODIFICADORES.
- ROJO**  
En la Guía avanza la programación en bloques de 12 horas. En la pantalla de un Menú pasa a la pantalla de la izquierda.
- VERDE**  
En la Guía retrocede la programación en bloques de 12 horas. En la pantalla de un Menú pasa a la pantalla de la derecha. En el servicio DIRECTV Plus, inserta marcas de avance rápido (Bookmarks) en programas grabados.
- AZUL**  
En los equipos del servicio DIRECTV Plus, activa la Mini Guía. En la lista de programas grabados marca un programa para que no sea borrado automáticamente. En los modelos GLA1 y GLA2 activa o desactiva los subtítulos.
- AMARILLO**  
Cambia las opciones de idioma del audio presentes (disponibilidad sujeta al programa). En el equipo del servicio DIRECTV Plus activa la pantalla con las opciones "Cosas para hacer o Programador".

## BOTONES DE NAVEGACIÓN

- GUIDE**  
**GUIDE**  
Presiónelo una vez para activar la pantalla de selección de Categorías de Guías. Presiónelo 2 veces seguidas para activar la Guía General. En el modelo GLA2 cambia entre los diferentes tipos de guías.
- ACTIVE**  
**ACTIVE**  
Activa el mosaico interactivo de canales. (NOTA: esta opción sólo está disponible para los modelos L10, L11, L12 y DIRECTV Plus).
- LIST**  
**LIST**  
En los equipos L10, L11 y L12 activa el menú con las opciones "para Hacer, Historial, Compras y Manual".
- EXIT**  
**EXIT**  
Sale de cualquier menú y regresa al último canal o pantalla visitada.
- SELECT**  
**SELECT**  
Selecciona una opción resaltada.
- FLECHAS**  
Permite desplazarse en la Guía y en los Menús hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. También sirve para activar o desactivar los subtítulos presionando la FLECHA DERECHA.
- BACK**  
**BACK**  
En un Menú regresa a la pantalla anteriormente visitada.
- MENU**  
**MENU**  
Activa el Menú en los equipos GLA1 y GLA2 y el Menú Fácil en los equipos L10, L11, L12 y DIRECTV Plus. Con otros componentes: DVD o VHS, activa su menú de configuración.
- INFO**  
**INFO**  
En los equipos del servicio DIRECTV Plus, activa la Mini Guía. En la lista de programas grabados marca un programa para que no sea borrado automáticamente. En los modelos GLA1 y GLA2 activa o desactiva los subtítulos.
- PREV**  
**PREV**  
Regresa al último canal sintonizado. En el Menú regresa a la pantalla del menú anterior.
- NUMEROS: 0 al 9**  
**NUMEROS: 0 al 9**  
Permite sintonizar directamente un canal específico.
- ENTER**  
**ENTER**  
Si después de ingresar el número del canal presiona ENTRAR, el sistema sintoniza rápidamente el canal.
- CHAN / PAGE**  
**CHAN / PAGE**  
Cambia canales hacia arriba y hacia abajo. En la Guía sube o baja una pantalla a la vez.

## BOTONES CONTROL DEL DVR

- REC**  
**REC**  
Presiónelo una vez para grabar un programa en vivo o para configurar la grabación de un programa desde la guía. Si el programa es una serie, presiónelo 2 (dos) veces para grabar automáticamente sus capítulos.
- REPLAY**  
**REPLAY**  
Repite los últimos 6 (seis) segundos de un programa en vivo.
- PAUSE**  
**PAUSE**  
Pone en pausa la televisión en vivo o un programa grabado.
- ADVANCE**  
**ADVANCE**  
Después de una pausa, salta al momento real de un programa en vivo. Si se mantiene presionado salta al final del programa grabado.
- PLAY**  
**PLAY**  
Reproduce un programa grabado. Si se mantiene presionado activa la reproducción en cámara lenta.
- STOP**  
**STOP**  
Detiene la reproducción de un programa grabado.
- FFWRD**  
**FFWRD**  
Avanza el video. Presiónelo varias veces y aumentará la velocidad hasta 4 (cuatro) veces. Si se mantiene presionado salta hacia adelante entre las marcas de avance rápido (Bookmarks).
- REWIND**  
**REWIND**  
Retrocede el video. Presiónelo varias veces y aumentará la velocidad hasta 4 (cuatro) veces. Si se mantiene presionado salta hacia atrás entre Bookmarks.
- DASH**  
**DASH**  
Presiónelo 2 (dos) veces para borrar un programa de su lista de programas grabados. También borra marcas de avance rápido (Bookmarks).
- LIST**  
**LIST**  
Activa la lista de programas grabados en el decodificador del servicio DIRECTV Plus.



## CONFIGURACIÓN CONTROL REMOTO

### PROGRAMACIÓN DEL DIRECTV Y EL TV.

- Encienda y seleccione en el control remoto el equipo a programar.
- Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 (cinco) segundos hasta que la luz en el control remoto titile 2 (dos) veces.
- Busque el código de 5 (cinco) dígitos de acuerdo al modelo de su decodificador en las imágenes de abajo o busque el código de su televisor en la tabla anexa e ingrédese.
- Presione **OFF**. Si el equipo se apaga, ha escogido el código correcto. Si no se apaga debe repetir los pasos del 2 al 4.
- Presione **SELECT** para aceptar el código.



Modelo GLA-1 RCA Código 00566  
Modelo GLA-1 GE Código 00566  
Modelo GLA-2 Código 00392



Modelo L-10 Código 00001  
Modelo L-11 Código 00001  
Modelo L-12 Código 00001



Modelo L-15 DIRECTV Plus Código 00001  
Modelo L-16 DIRECTV Plus Código 00001  
Modelo LHR-22 DIRECTV Plus HD Código 00001

### PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA

Utilice esta alternativa en el caso que la marca de su televisor no esté disponible en la lista o para programar un equipo adicional en AV1 y AV2 (DVD, VHS, Teatro en casa, etc.).

- Mueva el selector del Switch de Equipos hacia la posición del equipo que va a programar (AV1, AV2 o TV).
- Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 (cinco) segundos hasta que la luz verde en el control remoto titile 2 (dos) veces.
- Ingrese el código: 991, la luz verde titilará 2 (dos) veces.
- Apunte el control remoto al TV y presione el botón 1 (uno) y luego el botón **OFF**.
- Si el TV se apaga presione el **SELECT** para confirmar el código.
- Si el TV no se apaga presione la tecla **CHAN / PAGE ARRIBA** intermitentemente hasta que el TV se apague.
- Presione **SELECT** para guardar el código.

### PROGRAMACIÓN BOTÓN "TV INPUT"

- Mueva el selector del Switch de Equipos hacia TV.
- Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 (cinco) segundos hasta que la luz verde en el control remoto titile 2 (dos) veces.
- Ingrese el código: 960.
- La luz del control remoto titilará 2 (dos) veces. Ahora el botón "TV INPUT" ha quedado programado.

### RESETEO DEL CONTROL REMOTO

- Mueva el selector del Switch de Equipos hacia TV o DIRECTV.
- Presione simultáneamente **SELECT + MUTE** por 5 (cinco) segundos hasta que la luz verde en el control remoto titile 2 (dos) veces.
- Ingrese el código: 961.

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE DEMORE MÁS DE 10 (DIEZ) SEGUNDOS ENTRE PASO Y PASO, EL CONTROL REMOTO DARÁ POR TERMINADA LA PROGRAMACIÓN.

## CÓDIGOS TELEVISORES

|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admiral         | 10093, 10463                                                                                                                                                                                                                          |
| Aiwa            | 10701                                                                                                                                                                                                                                 |
| AOC             | 10003, 10019, 10030, 10052, 10137, 10185, 11365                                                                                                                                                                                       |
| Audinac         | 10180, 10391                                                                                                                                                                                                                          |
| BenQ            | 11032, 11212, 11315                                                                                                                                                                                                                   |
| Blue Sky        | 10556, 11254                                                                                                                                                                                                                          |
| CCE             | 10037, 10217, 10329                                                                                                                                                                                                                   |
| Citizen         | 10030, 10039, 10046, 10056, 10060, 10092, 10186, 10280, 11928, 11935, 20695, 21278                                                                                                                                                    |
| Crown Mustang   | 10672                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cyberhome       | 10794                                                                                                                                                                                                                                 |
| DAEWOO          | 10019, 10039, 10066, 10067, 10091, 10092, 10451, 10623, 10661, 10672, 11661, 11928, 20637, 21279                                                                                                                                      |
| Emerson         | 10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, 10183, 10185, 10236, 10270, 10280, 10282, 10463, 10623, 11394, 11911, 11928, 11929, 11944, 11963, 20002, 20479, 20593, 20675, 21268, 21278, 21479 |
| Fisher          | 10154, 10159, 10208                                                                                                                                                                                                                   |
| Fujitsu         | 10179, 10186, 10683, 10809, 10853                                                                                                                                                                                                     |
| GE              | 10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, 11447, 11917, 11919, 11922, 20240, 20807, 21035, 21040                                                                |
| GOLDSTAR        | 10001, 10002, 10019, 10030, 10032, 10106, 10178, 10409, 11926, 21237                                                                                                                                                                  |
| Grundig         | 10037, 10070, 10195, 10535, 10672                                                                                                                                                                                                     |
| Harley Davidson | 10043, 10179, 11904, 20000                                                                                                                                                                                                            |
| Hewlett Packard | 11088, 11089, 11101, 11494, 11502, 11642                                                                                                                                                                                              |
| HITACHI         | 10016, 10032, 10038, 10056, 10095, 10097, 10105, 10145, 10151, 10173, 10227, 10279, 10409, 10413, 10577, 10583, 10797, 11045, 11145, 11345, 11445, 11904, 11960, 20000, 21247                                                         |
| Hypson          | 10264                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hyundai         | 10849, 11219, 11294                                                                                                                                                                                                                   |
| Jensen          | 10050, 10761, 10815, 10817, 11299, 11933, 21016                                                                                                                                                                                       |
| JVC             | 10036, 10053, 10069, 101094, 10160, 10169, 10182, 10463, 10731, 11253, 11302, 11923                                                                                                                                                   |
| Ken Brown       | 11321                                                                                                                                                                                                                                 |
| LG              | 10030, 10056, 10178, 10442, 10700, 10823, 10829, 10856, 11178, 11265, 11325, 11423, 11758, 11993, 21037, 21526                                                                                                                        |
| Magnavox        | 10020, 10024, 10028, 10030, 10036, 10054, 10096, 10179, 10186, 10187, 10230, 10386, 10706, 10802, 11198, 11254, 11365, 11454, 11525, 11904, 11931, 11944, 11963, 11990, 20000, 20593, 21268, 21472, 21781                             |
| Matsui          | 10208                                                                                                                                                                                                                                 |
| MGA             | 10019, 10030, 10150, 10155, 10178, 20240                                                                                                                                                                                              |
| Mitsubishi      | 10014, 10019, 10093, 10098, 10150, 10155, 10178, 20240                                                                                                                                                                                |
|                 | 10014, 10019, 10093, 10098, 10150, 10155, 10178, 10331, 10358, 10836, 10868, 11151, 11250, 11392, 11522, 11550, 11917, 20807                                                                                                          |
| Olevia          | 11144, 11240, 11331, 11610                                                                                                                                                                                                            |
| Optimus         | 10154, 10166, 10250, 10650, 20162, 20593, 21162, 21262                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PANASONIC          | 10051, 10055, 10162, 10226, 10250, 10338, 10375, 10450, 11291, 11310, 11410, 11480, 11510, 11919, 11941, 11946, 11947, 20162, 20226, 10250, 10338, 10375, 10650, 11291, 11310, 11410, 11480, 11510, 11919, 11941, 11946, 11947, 20162, 21035, 21162, 21262, 21490 |
| Philco             | 10019, 10020, 1028, 10030, 10054, 10096, 10145, 10302, 10463, 10786, 11029, 11661, 11911, 20479                                                                                                                                                                   |
| PHILIPS            | 10012, 10013, 10037, 10054, 10556, 106901, 11154, 11454, 11483, 11961, 20854, 21260                                                                                                                                                                               |
| Pioneer            | 10038, 10166, 10172, 10679, 10866, 11260, 11398                                                                                                                                                                                                                   |
| Proview            | 10835, 11401, 11498                                                                                                                                                                                                                                               |
| RCA                | 10018, 10019, 10029, 10038, 10047, 10060, 10090, 10135, 10174, 10278, 10618, 10679, 10747, 11047, 11147, 11247, 11347, 11447, 11547, 11917, 11919, 11922, 11948, 11953, 11958, 12002, 20240, 20807, 21013, 21022, 21035, 21040, 21193                             |
| SAMSUNG            | 10019, 10030, 10032, 10037, 10056, 10060, 10178, 10264, 10329, 10408, 10427, 10482, 10618, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11249, 11312, 11395, 11575, 11903, 11959, 20435, 20899, 21014                                                                       |
| SANYO              | 10088, 10107, 10146, 10154, 10159, 10208, 10232, 10339, 10486, 10799, 10893, 11142, 20240                                                                                                                                                                         |
| SHARP              | 10039, 10093, 10153, 10157, 10165, 10220, 10281, 10386, 10398, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11393, 11602, 11917                                                                                                                                             |
| SONY               | 10000, 10010, 10011, 10080, 10111, 10273, 10353, 10505, 10810, 10834, 11100, 11317, 11685, 11904, 11925, 20000, 21232                                                                                                                                             |
| Telefunken         | 10005, 10056, 10074, 10702                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toshiba            | 10036, 10060, 10070, 10093, 10149, 10154, 10156, 10650, 10822, 10832, 10845, 11156, 11164, 11256, 11265, 11306, 11325, 11343, 11356, 11369, 11524, 11635, 11656, 11704, 11918, 11935, 11936, 11945, 12006, 20695, 20845, 21145                                    |
| Vizio              | 10844, 10885, 11499, 11756, 11758                                                                                                                                                                                                                                 |
| White/Westinghouse | 10463, 10623, 20637                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yamaha             | 10019, 10030, 10769, 10797, 10833, 10839, 11526                                                                                                                                                                                                                   |
| ZENITH             | 10019, 10017, 10092, 10178, 10463, 11265, 11904, 11911, 11929, 20000, 20479, 20637, 21479                                                                                                                                                                         |

